

Sudėtingumo lygis

1

2

3

REIKĖS:

- Gruntinių dažų (1 l – 8–12 m²)
- Lubų dažų (1 l – 6–10 m²)
- Teptuko ANZA
- Volelių ANZA (10 ir 25 cm)
- Teleskopinio koto ANZA
- Šlifavimo kempinė / popieriaus

NEVARVA



NEATSPINDI
ŠVIESOS



PARUOŠKITE → GRUNTUOKITE → DAŽYKITE



Registruokitės į mokymus www.tikkurila.lt/tikkurila-akademija
Nemokama konsultacijų linija 8 800 00018

1a. PARUOŠKITE

Nedažytas paviršius:

- Nuvalykite dulkes ir purvą.

Anksčiau dažytas/lakuotas paviršius:

- Pašalinkite atšokusius senus dažus.
- Blizgų ir kietą paviršių pašlifukuokite, kad taptų matinis, ir pašalinkite šlifavimo dulkes.



PATARIMAS!

Prieš pradėdami dažyti uždenkite kambaryje esančius baldus ir paviršius, kurių nedažysite, kad jų neaptaškytumėte.

1b. GLAISTYKITE (tik nelygų paviršių)

- Plyšius ir nelygumus užpildykite tinkamu „Vivacolor“ glaistu, pašlifukuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Sausų patalpų luboms naudokite glaistą „Vivacolor LF“.



PATARIMAS!

Naudokite šlifavimo popierių (P150–180).

2. GRUNTUOKITE

- Gruntuokite 1 sluoksniu gruntiniais dažais „Vivacolor Primer 1“. Dažykite po gruntavimo praėjus 1–2 val. Gruntas sumažina dažų sąnaudas ir pagerina jų sukibimą su dažomu paviršiumi.



PATARIMAS!

Gruntą ir dažus denkite šviesos sklaidimo kryptimi.

3. DAŽYKITE

- Prieš naudodami dažus gerai išmaišykite, jei reikia, atskieskite vandeniu (vandens naudokite iki 10 tūrio proc.).
- Denkite 1–2 sluoksniais lubų dažais „Vivacolor Green Line Ceiling 2“ voleliu, teptuku arba purkštuvu. Antrą sluoksnį denkite po 1–2 val.



PATARIMAS!

Dažykite daug dažų paimančiu voleliu ilgais plaukeliais. Dažant volelyje visada turi būti pakankamai dažų, jis neturi būti sausas.



Nudažyto paviršiaus priežiūra

Didžiausią patvarumą ir atsparumą dilimui paviršius įgauna maždaug po mėnesio. Paviršių valykite vandeniu arba skiestu neutraliu (pH 6–8) valikliu sudrėkinta kempine arba šluoste.